



RUBER ROSA d.o.o.
Trešnjevački trg BB, 10000 Zagreb

OIB: HR02282844
Telefon: +385 992544331
E-mail: prodaja@findit.hr
WWW: www.findit.hr

Datum: 14.08.2026

SENCOR PAMETNA BLUETOOTH KUHIJSKA VAGA SKS 7074RD



Kategorija: [Kuhinjske vage](#)
Dobavljivost: **predviđena dostava 21.08.2026**
Šifra: **28366**

Cijena: 26,00€

(slika je simbolična)

Brand: SENCOR
Zaliha: Na skladištu

Model: SENCOR
Serijski broj: SENCOR

Kratka opis

PAMETNA BLUETOOTH KUHINJSKA VAGA Originalna aplikacija Sencor FOOD stvorena u suradnji s autorima Dine4Fita s bogatom bazom podataka o hrani Daje detalje o prehrani za unos hrane (ugljikohidrati, proteini, masti, kolesterol, vlakna...) LCD s bijelim pozadinskim osvjetljenjem Raspon vaganja do 5 kg / 11 lb (točan do 1 g / 0,1 oz) Ova pametna kuhinjska vaga pomoći će vam da vodite savršenu evidenciju o unosu kalorija i pojedinačnim prehrabenim komponentama. Povezan je s najboljom dostupnom bazom podataka hrane jer je kontrolna aplikacija Sencor FOOD razvijena u suradnji s autorima popularne aplikacije Dine4Fit.Uparivanje vage s mobilnim telefonom putem Bluetootha najvjerojatno je brzo, intuitivno i jednostavno. Praktično odmah, vidjet ćete na zaslonu svog pametnog telefona (i nije važno preferirate li Android ili iOS uređaj) izmjerenu težinu, a zatim jednostavno unesite stavku koju važete kako biste odmah vidjeli koliko šećera, masti, energije itd. Navedena hrana sadrži. PAMETNA FUNKCIJA U KOMBINACIJI SA SAVRŠENIM DIZAJNOM Ova vaga dio je asortimana pomoćnika za metalik kuhinju Sencor. Postoji 9 dizajna boja koje možete odabrati kako biste uljepšali svaku kuhinju. Velike bijele znamenke na osvijetljenom kružnom zaslonu vrlo su jednostavne za čitanje i dobro postavljene, što ne čudi jer su znamenke visoke 2 cm. SENCOR FOOD APLIKACIJA Vaga je opremljena Bluetooth bežičnom tehnologijom, koja zajedno s besplatnom aplikacijom Sencor FOOD instaliranom na vašem pametnom uređaju nudi izravan pristup opsežnoj i redovito ažuriranoj bazi sastojaka i njihovim nutritivnim vrijednostima.Aplikacija Sencor FOOD razvijena je u suradnji s tvorcima aplikacije Dine4Fit brojača kalorija dizajnirane za pametne telefone s operativnim sustavom iOS (verzija 13 i novija) ili operativnim sustavom Android (verzija 5 i novija). Kada se aplikacija koristi, telefon mora biti povezan s internetom.Vaga se automatski uparuje s telefonom prilikom pokretanja aplikacije. Da bi došlo do uparivanja, dovoljno je da se Bluetooth funkcija aktivira na pametnom uređaju. Ako aplikacija ne pronađe ljestvicu, aktivno će vas tražiti da ponovno pokušate upariti vagu.Napomena: Vaga se može upariti samo s jednim mobilnim uređajem u bilo kojem trenutku. Ako naidete na probleme s uparivanjem, provjerite ne postoji li drugi uređaj unutar dometa koji je trenutno aktivno uparen s vagon.Aplikacija Sencor FOOD također traži hranu skeniranjem crtičnog koda EAN-a. Ovo je na svakom pakiranju i jedinstveno je. To vam daje maksimalnu brzinu i eleganciju korištenja. Osim toga, uvijek ćete biti sigurni da imate prehrambene podatke za zajamčenu pravu hranu. APLIKACIJA NUDI DVA NAČINA VAGANJA: Način rada "Na vagi" - prikazuje težinu predmeta koji se trenutno važe. Nakon upotrebe polja "Pronadi sastojak" kako biste rekli koji sastojak vagate, pokazat će vam nutritivnu vrijednost sastojka u odnosu na njegovu trenutnu izmjerenu težinu. Način "Popis" - omogućuje određivanje ukupne nutritivne vrijednosti više sastojaka. Ovaj način rada prikladan je, na primjer, za pripremu jela prema receptima. Stavite sastojke jedan po jedan na vagu i pomoću polja "Pronadi sastojak" unesite vrstu sastojka. Nakon što odredite težinu i vrstu sastojka, upotrijebite gumb "+ Dodaj sastojak na popis" da biste ga dodali u ukupnu nutritivnu vrijednost. Koristite tipku TARA/MODE na vagi za dodatno vaganje prema potrebi. Tijekom cijelog vremena vaganja, u načinu "Popis", vaga će kontinuirano prikazivati ​​ukupnu težinu sastojaka i izračunavati vrijednost pojedinih nutritivnih sastojaka (npr. koliko je ukupnih grama saharida sadržano u izvaganim sastojcima). Aplikacija Sencor FOOD povezana je s aplikacijom Dine4Fit. Kada završite s vaganjem, jednim klikom možete unijeti sastojak u svoj Dine4Fit jelovnik s hranom i voditi dugoročnu evidenciju o hrani koju konzumirate (Uz naknadu se mogu osigurati određene napredne funkcije aplikacije Dine4Fit). SPECIFIKACIJE VAGE: Izvor napajanja: 2 × AAA baterijaod 1,5 V Raspon vaganja do 5 kg / 11 lb (osjetljivost 1 g / 0,1 oz)Metoda uključivanja: primjena tlaka ili težine na površinuza vaganje Automatsko isključivanje u praznom hoduVeliki, dobro postavljeni, kružni zaslon s prikazanom visinom znamenke od 2 cm3 načina: način vaganja / način mjerenja volumena mlijeka / način mjerenja volumena vode.Mogućnost prebacivanja između metričkih (grama i mililitara) i carskih (lb:oz / fl'oz) jedinica. INTELIGENTNA FUNKCIJA TARA ZA DODATNO VAGANJE HRANE Stavite praznu posudu na vagu. Njegova težina i simbol "O" bit će prikazani na zaslonu. Pritisnite gumb TARA/MODE da biste vrijednost nulirali. Simbol "O" ostat će upaljen. Stavite prvi sastojak u posudu. Njegova težina bit će prikazana na zaslonu. Pritisnite tipku TARA/MODE da biste vrijednost nulirali i upalit će se simbol "T". Težina prvog sastojka time će se pohraniti u memoriju i vaga je spremna za vaganje sljedećeg sastojka. Stavite drugi sastojak u posudu. Njegova težina bit će prikazana na zaslonu. Pritisnite tipku TARA/MODE da biste prikazali zbroj težine prvog i drugog sastojka. Ponovno pritisnite tipku TARA/MODE da biste zbroj pohranili u memoriju i vrijednost na zaslonu bit će nula. Simbol "T" ostat će upaljen.

PAMETNA BLUETOOTH KUHINJSKA VAGA Originalna aplikacija Sencor FOOD stvorena u suradnji s autorima Dine4Fita s bogatom bazom podataka o hrani Daje detalje o prehrani za unos hrane (ugljikohidrati, proteini, masti, kolesterol, vlakna...) LCD s bijelim pozadinskim osvjetljenjem Raspon vaganja do 5 kg / 11 lb (točan do 1 g / 0,1 oz) Ova pametna kuhinjska vaga pomoći će vam da vodite savršenu evidenciju o unosu kalorija i pojedinačnim prehrabenim komponentama. Povezan je s najboljom dostupnom bazom podataka hrane jer je kontrolna aplikacija Sencor FOOD razvijena u suradnji s autorima popularne aplikacije Dine4Fit.Uparivanje vage s mobilnim telefonom putem Bluetootha najvjerojatno je brzo, intuitivno i jednostavno. Praktično odmah, vidjet ćete na zaslonu svog pametnog telefona (i nije važno preferirate li Android ili iOS uređaj) izmjerenu težinu, a zatim jednostavno unesite stavku koju važete kako biste odmah vidjeli koliko šećera, masti, energije itd. Navedena hrana sadrži. PAMETNA FUNKCIJA U KOMBINACIJI SA SAVRŠENIM DIZAJNOM Ova vaga dio je asortimana pomoćnika za metalik kuhinju Sencor. Postoji 9 dizajna boja koje možete odabrati kako biste uljepšali svaku kuhinju. Velike bijele znamenke na osvijetljenom kružnom zaslonu vrlo su jednostavne za čitanje i dobro postavljene, što ne čudi jer su znamenke visoke 2 cm. SENCOR FOOD APLIKACIJA Vaga je opremljena Bluetooth bežičnom tehnologijom, koja zajedno s besplatnom aplikacijom Sencor FOOD instaliranom na vašem pametnom uređaju nudi izravan pristup opsežnoj i redovito ažuriranoj bazi sastojaka i njihovim nutritivnim vrijednostima.Aplikacija Sencor FOOD razvijena je u suradnji s tvorcima aplikacije Dine4Fit brojača kalorija dizajnirane za pametne telefone s operativnim sustavom iOS (verzija 13 i novija) ili operativnim sustavom Android (verzija 5 i novija). Kada se aplikacija koristi, telefon mora biti povezan s internetom.Vaga se automatski uparuje s telefonom prilikom pokretanja aplikacije. Da bi došlo do uparivanja, dovoljno je da se Bluetooth funkcija aktivira na pametnom uređaju. Ako aplikacija ne pronađe ljestvicu, aktivno će vas tražiti da ponovno pokušate upariti vagu.Napomena: Vaga se može upariti samo s jednim mobilnim uređajem u bilo kojem trenutku. Ako naidete na probleme s uparivanjem, provjerite ne postoji li drugi uređaj unutar dometa koji je trenutno aktivno uparen s vagon.Aplikacija Sencor FOOD također traži hranu skeniranjem crtičnog koda EAN-a. Ovo je na svakom pakiranju i jedinstveno je. To vam daje maksimalnu brzinu i eleganciju korištenja. Osim toga, uvijek ćete biti sigurni da imate prehrambene podatke za zajamčenu pravu hranu. APLIKACIJA NUDI DVA NAČINA VAGANJA: Način rada "Na vagi" - prikazuje težinu predmeta koji se trenutno važe. Nakon upotrebe polja "Pronadi sastojak" kako biste rekli koji sastojak vagate, pokazat će vam nutritivnu vrijednost sastojka u odnosu na njegovu trenutnu izmjerenu težinu. Način "Popis" - omogućuje određivanje ukupne nutritivne vrijednosti više sastojaka. Ovaj način rada prikladan je, na primjer, za pripremu jela prema receptima. Stavite sastojke jedan po jedan na vagu i pomoću polja "Pronadi sastojak" unesite vrstu sastojka. Nakon što odredite težinu i vrstu sastojka, upotrijebite gumb "+ Dodaj sastojak na popis" da biste ga dodali u ukupnu nutritivnu vrijednost. Koristite tipku TARA/MODE na vagi za dodatno vaganje prema potrebi. Tijekom cijelog vremena vaganja, u načinu "Popis", vaga će kontinuirano prikazivati ​​ukupnu težinu sastojaka i izračunavati vrijednost pojedinih nutritivnih sastojaka (npr. koliko je ukupnih grama saharida sadržano u izvaganim sastojcima). Aplikacija Sencor FOOD povezana je s aplikacijom Dine4Fit. Kada završite s vaganjem, jednim klikom možete unijeti sastojak u svoj Dine4Fit jelovnik s hranom i voditi dugoročnu evidenciju o hrani koju konzumirate (Uz naknadu se mogu osigurati određene napredne funkcije aplikacije Dine4Fit). SPECIFIKACIJE VAGE: Izvor napajanja: 2 × AAA baterijaod 1,5 V Raspon vaganja do 5 kg / 11 lb (osjetljivost 1 g / 0,1 oz)Metoda uključivanja: primjena tlaka ili težine na površinuza vaganje Automatsko isključivanje u praznom hoduVeliki, dobro postavljeni, kružni zaslon s prikazanom visinom znamenke od 2 cm3 načina: način vaganja / način mjerenja volumena mlijeka / način mjerenja volumena vode.Mogućnost prebacivanja između metričkih (grama i mililitara) i carskih (lb:oz / fl'oz) jedinica. INTELIGENTNA FUNKCIJA TARA ZA DODATNO VAGANJE HRANE Stavite praznu posudu na vagu. Njegova težina i simbol "O" bit će prikazani na zaslonu. Pritisnite gumb TARA/MODE da biste vrijednost nulirali. Simbol "O" ostat će upaljen. Stavite prvi sastojak u posudu. Njegova težina bit će prikazana na zaslonu. Pritisnite tipku TARA/MODE da biste vrijednost nulirali i upalit će se simbol "T". Težina prvog sastojka time će se pohraniti u memoriju i vaga je spremna za vaganje sljedećeg sastojka. Stavite drugi sastojak u posudu. Njegova težina bit će prikazana na zaslonu. Pritisnite tipku TARA/MODE da biste prikazali zbroj težine prvog i drugog sastojka. Ponovno pritisnite tipku TARA/MODE da biste zbroj pohranili u memoriju i vrijednost na zaslonu bit će nula. Simbol "T" ostat će upaljen.